


NÁVOD NA INSTALACI

SPRCHOVÝCH DVEŘÍ

SEU-2



CE


POTŘEBNÉ NÁSTROJE




TUŽKA




VRTÁK (ø3.2 a ø6)



SILIKONOVACÍ PISTOLE
SANITÁRNÍ SILIKON




PLOCHÝ A KŘÍŽOVÝ
ŠROUBOVÁK



SVINOVACÍ METR



VODOVÁHA




VRTAČKA




GUMOVÉ Kladivo


SEZNAM DÍLŮ




A




B




C




D




E




F




G




H




I




J




K




L




M



N




O




P




Q



R




S




T




U




V




W




X




Y



Z




Z1




Z2



Z3





C2




Z4

MONTÁŽ NA VANIČKU




Při montáži na vaničku dodržujeme osazení sprchových dveří **10 mm od hrany vaničky.**

MONTÁŽ NA DLAŽBU




Při instalaci na dlažbu je nutno myslet na to, že **udávaný rozměr sprchových dveří je vnější.** Pro správné vyspádování podlahy při instalaci sprchových dveří **je nutno odečíst šířku profilu.**


SCHÉMA PRODUKTU



1




2




4


3




4




5



6




7




7


8




9




10




11




12




13




14




15




16



17





ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Skla sprchových dveří pravidelně čistěte k tomu určenými čisticími prostředky. V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které obsahují žíravé nebo brusné látky. Na pojezdy nebo panty sprchových dveří při čistění nikdy nepoužívejte přípravky na bázi Sava.

Skla sprchových dveří doporučujeme z vnitřní strany ošetřit prostředkem na odpuzování vodních kapek.

Ložiskové pojezdy nebo panty sprchových dveří pravidelně promazávejte. Pro tento účel můžete použít i maziva na bázi teflonu, který u nás můžete zakoupit. Pokud ložiska nebo panty nejsou pravidelně a řádně promazávána může dojít ke snížení jejich funkčnosti a poté k jejich úplnému poškození, což má za následek nefunkční otevírání sprchových dveří.

Dbejte na řádné utěsnění sprchových dveří sanitárním silikonovým tmelem.