


# NÁVOD NA INSTALACI


## BOČNÍ STĚNY

### WALK-IN




CE


# POTŘEBNÉ NÁSTROJE




TUŽKA




VRTÁK (ø3.2 a ø6)



SILIKONOVACÍ PISTOLE  
SANITÁRNÍ SILIKON




PLOCHÝ A KŘÍŽOVÝ  
ŠROUBOVÁK




SVINOVACÍ METR



VODOVÁHA













VRTAČKA





GUMOVÉ Kladivo

## SEZNAM DÍLŮ




## MONTÁŽ NA VANIČKU




Při montáži na vaničku dodržujeme osazení boční stěny **10 mm od hrany vaničky.**

## MONTÁŽ NA DLAŽBU




Při instalaci na dlažbu je nutno myslet na to, že **udávaný rozměr boční stěny je vnější.** Pro správné vyspádování podlahy při instalaci boční stěny **je nutno odečíst šířku profilu.**


# SCHÉMA PRODUKTU



1




2




4

3



4



5

5





Schéma sestavení dvou prvků dohromady.



6

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Skla boční stěny pravidelně čistěte k tomu určenými čisticími prostředky. V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které obsahují žíravé nebo brusné látky.

Skla boční stěny doporučujeme z vnitřní strany ošetřit prostředkem na odpuzování vodních kapek.

Dbejte na řádné utěsnění boční stěny sanitárním silikonovým tmelem.