


NÁVOD NA INSTALACI

SPRCHOVÉHO KOUTU

CR



CE


POTŘEBNÉ NÁSTROJE




TUŽKA




VRTÁK (ø3.2 a ø6)



SILIKONOVACÍ PISTOLE
SANITÁRNÍ SILIKON




PLOCHÝ A KŘÍŽOVÝ
ŠROUBOVÁK



SVINOVACÍ METR



VODOVÁHA




VRTAČKA




GUMOVÉ KLADIVO


SEZNAM DÍLŮ




A




B




C




D




E




F




G




H




I




J




K




L




M




N



O





P




Q

MONTÁŽ NA VANIČKU




Při montáži na vaničku dodržujeme osazení sprchového koutu **10 mm od hrany vaničky.**

MONTÁŽ NA DLAŽBU




Při instalaci na dlažbu je nutno myslet na to, že **udávaný rozměr sprchového koutu je vnější.** Pro správné vyspádování podlahy při instalaci sprchového koutu **je nutno odečíst šířku profilu.**


SCHÉMA PRODUKTU




1




2




3



4




5




5


6




7



8




9




7


10




11




12




13




14




15




16




17




18



19





ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Skla sprchového koutu pravidelně čistěte k tomu určenými čisticími prostředky. V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které obsahují žíravé nebo brusné látky. Na pojezdy nebo panty sprchového koutu při čištění nikdy nepoužívejte přípravky na bázi Sava.

Skla sprchového koutu doporučujeme z vnitřní strany ošetřit prostředkem na odpuzování vodních kapek.

Ložiskové pojezdy nebo panty sprchového koutu pravidelně promazávejte. Pro tento účel můžete použít i maziva na bázi teflonu, který u nás můžete zakoupit. Pokud ložiska nebo panty nejsou pravidelně a řádně promazávána může dojít ke snížení jejich funkčnosti a poté k jejich úplnému poškození, což má za následek nefunkční otevírání dveří sprchového koutu.

Dbejte na řádné utěsnění sprchového koutu sanitárním silikonovým tmelem.